Zugehörige Dateien:

- Materialliste zum Modul „Gut gebaut ist halb gemessen (Netzgerät)“

Benötigte Werkzeuge:

- Lötkolben
- Schraubenzieher

CC BY SA

Bauanleitung



Abbildung 1: Draufsicht des Steckbrettes zum Modul „Gut gebaut ist halb gemessen (Netzgerät)“

In das Kunststoff-Gehäuse sind gemäß der oberen Abbildung Löcher zu bohren, sodass die folgenden Bauteile eingesetzt werden können:

- Laborbuchse, Durchmesser: 6,4 mm

Der Abstand zwischen zwei Laborbuchsen-Mitten für ein Bauteil beträgt 19 mm (vgl. Abbildung 1). Die beiden Buchsen, die zur Spannungsmessung dienen (rot markiert) sollten zu den benachbarten Buchsen einen Abstand ungleich 19 mm aufweisen.

Abbildung 2: Innenansicht des Steckbrettes zum Modul „Gut gebaut ist halb gemessen (Netzgerät)“

Weiterhin müssen die Buchsen miteinander gemäß Abbildung 2 mit Silberdraht verlötet werden. Dabei wird zusätzlich ein Schutzwiderstand von 150 Ω in Reihe verlötet.

Schließlich ist das Gehäuse zu verschrauben und der Deckel mit Linien zwischen den Laborbuchsen zu versehen, wie sie auch unterhalb des Deckels verlaufen.

CC BY SA